Benutzerinformationen (DE)

1. Von den Gebrauch der Leiter:
a) Sind Sie gesundheitlich in der Lage, die Leiter zu benutzen? Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei unsachgemäßer Benutzung zu Unfällen mit schweren Folgen führen.
b) Beim Transport und Gebrauch der Leiter im Innen- und im Außenbereich vor herabfallenden oder scharfkantigen, spitzen Gegenständen schützen.
c) Prüfen Sie Leiter nach der Lieferung und vor der ersten Benutzung, um den Zustand und die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
d) Beschädigte oder defekte Leitern dürfen nicht benutzt werden. Leitern Leihen/Ausgeben nur an befähigte, an dem Leiter benutzt werden muss.
e) Für gewerblichen Gebrauch sind eine regelmäßige Überprüfung erforderlich.
f) Sicherheitsteil, dass die Leiter für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.
g) Leiter nicht überlasten, Tragkraft beachten.
h) Max.neuere Angaben zu der Leiterneigung, z.B. 4:1 beim Faffe, Schmutz, Öl oder Schnee.
i) Vor der Benutzung einer Leiter bei der Arbeit sollte eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften im Land der Benutzung durchgeführt werden.

2. In Stellung bringen und Benutzung der Leiter:
a) Die Leiter muss in der Aufhängen Aufstellposition aufgestellt werden, z.B. richtiger Aufstellwinkel für Stufenstehleitern ist 1:4, d.h. auf 4 Einheiten Höhe kommt 1 Einheit Abstand vom vollständigen Ohren einer Stehleiter.
b) Sicherstellen, dass die Leiter gegen Rutsch, Kippen oder die Benutzung vollständig gesichert oder befestigt ist.
c) Die Leiter muss auf einem ebenen, waagerechten und unbeweglichen Untergrund stehen.
d) Eine Anlegeleiter sollte gegen eine ebene, feste Fläche gelehnt und vor der Benutzung gesichert werden, damit sie nicht verrutschen kann. Vor der Verwendung einer gegebenen Leiter sicherung auf Schäden oder Mängel überprüfen.
e) Die Leiter darf niemals von oben her in eine neue Stellung gebracht werden.
f) Wenn die Leiter in einer Verkehrsfläche steht, sind diese Fläche einer Kollision zu achten, z.B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Tore müssen während der Benutzung verschlossen sein.
g) Alle Kunst-produkte müssen den Anforderungen der Norm EN 131 entsprechen, z.B. Hochsprungmass Festlegungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsteile.
h) Die Leiter nicht über Schulterhöhe benutzt, es sei denn, es ist für die Sprossen Sicherheit.
i) Die Leitern dürfen nicht auf rutschige Flächen gestellt werden (z.B. Eis, blanke Fliesen oder Metallflächen), es sei denn, es sind Maßnahmen getroffen, die ein Rutschen verhindern. Leitern verhindert wird, dass die Leiter rutscht oder dass die verwendeten Stellen ausreichend sauber sind.

3. Benutzung der Leiter
a) Nicht von einer Stehleiter der jeweiligen Leiterart nicht überschreiten.
b) Nicht zu weit seitwärts von der Leiter lehnen. Eine Stehleiter darf nicht über Nabel zwischen den Holmen halten und mit beiden Füßen auf derselben Stufe/Sprosse stehen.
c) Nicht ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen auf den obersten zwei Anlegeleiter aufgestiegen.
d) Stellbefugnis oder Verwendung einer gegebenen Vorrichtung zur Sicherung der Standfestigkeit.
e) Beim Aufstieg und Absteigen der Leiter müssen Sie Ihr Gesicht zur Leiter.
f) Die obersten drei Stufen/Sprossen sind keine Aufstiegsleiter nicht als Standfläche benutzen.
g) Die oberste zwei Sprossen einer Stehleiter dürfen nicht als Steigleiter benutzt werden, sondern auf leichte zu handhaben sein.
h) Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf der Leiter bleiben.Blutgift ist eine Gefahr.
i) Anlegeleiter Art, Form und Abmessungen müssen für die Arbeit sollten niedrigsten 1 m über den Aufgesetzt Ihnen ausgesetzt werden.
j) Gegenstände, die die Standsicherheit beeinträchtigen können, dürfen nicht auf Leitern, sondern und leicht zu handhaben sein.
k) Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei Stehleitern bewirken, z.B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe z.B. Mauerwerk, Beton, Metall, sind verboten.
l) Leitern dürfen nicht als Brücken zwischen zwei Arbeitsflächen oder, falls dies nicht möglich ist, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden.

4. Reparatur, Wartung und Lagerung
Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Leiter müssen von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die den EN 14183 entsprechen.

Leitern sollten in Übereinstimmung mit den Anleitungen der Firma KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG gelagert werden.

Gewerblich genutzte Leitern sind gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine Befähigte Person regelmäßig auf ihren sicheren Zustand zu überprüfen.

Der Eigentümer der Leiter muss einen Benutzer gemäß EN 131-7 Punkt 4 diese Benutzer informationen zur Verfügung stellen.

5. Transport und Lagerung von Leitern und Trittleitern
a) Leitern müssen so gelagert werden, dass keine Personen gefährdet werden.
b) Leitern sollte gegen unbefugte Benutzung gesichert werden, z.B. stehende Stehleitern sollten durch Ketten oder Schlösser gesichert werden.
c) Leitern sollte so gelagert werden, dass sie vor Witterungseinflüssen wie Nässe, Feuchtigkeit, Sonnenstrahlung, Wärme und Kälte geschützt sind.
d) Leitern sollte so gelagert werden, dass sie vor Verformung, Verbiegen, Verdrehen, Verrutschen, Verschmutzen, Korrosion oder mehr als einer Person getragen werden. Wenn möglich, sollten Transportmittel, z.B. Transportwagen, verwendet werden.
Beim Transport von Leitern und Trittleitern auf Fahrzeugen sollte darauf geachtet werden, dass sie gegen Verrutschen gesichert sind.
Leitern und Trittleitern sollten nicht in Verbindung mit brennbaren Gegenständen gelagert werden.
Leitern sollten in Übereinstimmung mit den Anleitungen der Firma KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG gelagert werden.

6. Positionierung und erreichte der Leiter
a) Die Leiter muss in der Aufhängen Aufstellposition aufgestellt werden, z.B. richtiger Aufstellwinkel für Stufenstehleitern ist 1:4, d.h. auf 4 Einheiten Höhe kommt 1 Einheit Abstand vom vollständigen Ohren einer Stehleiter.
b) Sicherstellen, dass die Leiter gegen Rutsch, Kippen oder die Benutzung vollständig gesichert oder befestigt ist.
c) Die Leiter muss auf einem ebenen, waagerechten und unbeweglichen Untergrund stehen.
d) Eine Anlegeleiter sollte gegen eine ebene, feste Fläche gelehnt und vor der Benutzung gesichert werden, damit sie nicht verrutschen kann. Vor der Verwendung einer gegebenen Leiter sicherung auf Schäden oder Mängel überprüfen.
e) Die Leiter darf niemals von oben her in eine neue Stellung gebracht werden.
f) Wenn die Leiter in einer Verkehrsfläche steht, sind diese Fläche einer Kollision zu achten, z.B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Tore müssen während der Benutzung verschlossen sein.
g) Alle Kunst-produkte müssen den Anforderungen der Norm EN 131 entsprechen, z.B. Hochsprungmass Festlegungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsteile.
h) Die Leiter nicht über Schulterhöhe benutzt, es sei denn, es ist für die Sprossen Sicherheit.
i) Die Leitern dürfen nicht auf rutschige Flächen gestellt werden (z.B. Eis, blanke Fliesen oder Metallflächen), es sei denn, es sind Maßnahmen getroffen, die ein Rutschen verhindern. Leitern verhindert wird, dass die Leiter rutscht oder dass die verwendeten Stellen ausreichend sauber sind.

7. Benutzung der Leiter
a) Nicht von einer Stehleiter der jeweiligen Leiterart nicht überschreiten.
b) Nicht zu weit seitwärts von der Leiter lehnen. Eine Stehleiter darf nicht über Nabel zwischen den Holmen halten und mit beiden Füßen auf derselben Stufe/Sprosse stehen.
c) Nicht ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen auf den obersten zwei Anlegeleiter aufgestiegen.
d) Stellbefugnis oder Verwendung einer gegebenen Vorrichtung zur Sicherung der Standfestigkeit.
e) Beim Aufstieg und Absteigen der Leiter müssen Sie Ihr Gesicht zur Leiter.
f) Die obersten drei Stufen/Sprossen sind keine Aufstiegsleiter nicht als Standfläche benutzen.
g) Die oberste zwei Sprossen einer Stehleiter dürfen nicht als Steigleiter benutzt werden, sondern auf leichte zu handhaben sein.
h) Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf der Leiter bleiben.Blutgift ist eine Gefahr.
i) Anlegeleiter Art, Form und Abmessungen müssen für die Arbeit sollten niedrigsten 1 m über den Aufgesetzt Ihnen ausgesetzt werden.
j) Gegenstände, die die Standsicherheit beeinträchtigen können, dürfen nicht auf Leitern, sondern und leicht zu handhaben sein.
k) Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei Stehleitern bewirken, z.B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe z.B. Mauerwerk, Beton, Metall, sind verboten.
l) Leitern dürfen nicht als Brücken zwischen zwei Arbeitsflächen oder, falls dies nicht möglich ist, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden.

8. Reparatur, Wartung und Lagerung
Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Leiter müssen von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Es dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die den EN 14183 entsprechen.

Leitern sollten in Übereinstimmung mit den Anleitungen der Firma KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG gelagert werden.

Gewerblich genutzte Leitern sind gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine Befähigte Person regelmäßig auf ihren sicheren Zustand zu überprüfen.

Der Eigentümer der Leiter muss einen Benutzer gemäß EN 131-7 Punkt 4 diese Benutzer informationen zur Verfügung stellen.

9. Transport und Lagerung von Leitern und Trittleitern
a) Leitern müssen so gelagert werden, dass keine Personen gefährdet werden.
b) Leitern sollte gegen unbefugte Benutzung gesichert werden, z.B. stehende Stehleitern sollten durch Ketten oder Schlösser gesichert werden.
c) Leitern sollte so gelagert werden, dass sie vor Witterungseinflüssen wie Nässe, Feuchtigkeit, Sonnenstrahlung, Wärme und Kälte geschützt sind.
d) Leitern sollte so gelagert werden, dass sie vor Verformung, Verbiegen, Verdrehen, Verrutschen, Verschmutzen, Korrosion oder mehr als einer Person getragen werden. Wenn möglich, sollten Transportmittel, z.B. Transportwagen, verwendet werden.
Beim Transport von Leitern und Trittleitern auf Fahrzeugen sollte darauf geachtet werden, dass sie gegen Verrutschen gesichert sind.
Leitern und Trittleitern sollten nicht in Verbindung mit brennbaren Gegenständen gelagert werden.
Leitern sollten in Übereinstimmung mit den Anleitungen der Firma KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG gelagert werden.

10. Positioning and erecting the ladder
a) The ladder must be set up in the correct position, such as the correct angle for a leaning ladder (angle of approximately 75°), i.e. for every 4 units up for rungs or treads level and complete opening of a standing ladder.
b) Locking ladders or ladders must be fully secured before use.
c) Ladder shall be on an even, level and unmovable base.
d) A leaning ladder must be placed against a firm, even surface and should be secured before use to prevent it from slipping. Check ladder for defects before use.
e) Ladder shall never be repositioned from above.
f) When positioned in the traffic area, take into account risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exists) and windows where possible during use of the ladder.
g) All products must conform to the standard EN 131.
h) Identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment.
i) Ladder shall not be used above shoulder height, unless adequate handholds are provided.
j) Ladders shall not be positioned on slippery surfaces (such as ice, shiny surfaces or polished metal) unless measures have been taken to prevent slipping. Secure ladder to prevent the ladder slipping or ensuring contaminated surfaces are sufficiently clean.

11. Using the ladder
a) Do not exceed the maximum total load for the type of ladder.
b) Do not lean too far sideways from the ladder. Do not stand between the stiles and both feet on the same step/rung throughout the task.
c) Do not climb onto a leaning ladder from above without additional security, such as by tying off or use of a suitable ladder stabilizer.
d) Do not use standing ladders for access to another level.
e) Do not climb on the top step/rung of a standing ladder without a platform.
f) Do not stand on the top two steps/rungs of a standing ladder without a platform and do not use as a step ladder.
g) Do not climb or work sitting on a ladder and should be at light and easy to handle.
h) Ladders should only be used for light work of short duration.
i) Use non-conductive ladders for unavoidable live electrical work.
j) Do not use ladders in adverse weather conditions, such as strong wind.
k) Take precautions against inadvertent displacement of ladders.
l) Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area.
m) Face the ladder when ascending and descending.
n) Keep a secure grip on the ladder when ascending and descending.
o) Do not overreach when working.
p) Wear suitable footwear when working.
q) Avoid excessive side loadings e.g. drilling brick and concrete.
r) Do not spread the ladder base. Do not use additional base(s) (trestles) as a rule).
s) Leaning ladders used for access to a higher level should be extended at least 1 m above the upper support.
t) Equipment carried while using a ladder should be of light and easy to handle.
u) Avoid work that imposes a sideways load on standing ladders, such as side-on drilling through solid material or heavy objects.
v) Maintain a handhold whilst working from a ladder or take additional safety precautions if you cannot.

4. Repair, maintenance and storage
Repairs and maintenance shall be carried out by a competent person and to be in accordance with the producer's instructions of the KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG.
Only spare parts that comply with EN 14183 should be used.
Ladders should be stored in accordance with the instructions of the KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG.
The owner of the ladder must provide the user instructions to the user according to EN 131-2-point 4.

5. Transport and storage of ladders and steps
Ladders and steps shall be transported carefully not persons can be endangered.
For ergonomic reasons should be carried or moved heavy and bulk ladders, e.g. multi-piece extension ladders from more as one person.
On request should be used means of transportation, e.g. transport casters.
Ladders and steps should be protected against use by unauthorized persons.
Ladders and steps should be protected stored to prevent damages.
Damages are possible through the weather influences, damp influences, temperature influences, austerity influences and base influences depending of the basic material.

We reserve the right to make technical changes and do not accept any liability for printing errors and mistakes. • EXTRAS and working utensils are not included in the delivery! • Damaged ladders must be withdrawn from circulation immediately. • Ladders must not be used on natural ground. • No liability for improper use. • Only use original KRAUSE-Accessories.

Informations aux utilisateurs (FR)

1. Avant utilisation de l'échelle
a) Votre état de santé vous permet-il d'utiliser l'échelle? Certains états de santé comme la prise de certains médicaments, l'abus d'alcool ou de drogues, peuvent rendre l'utilisation de l'échelle dangereuse.
b) Lors du transport d'échelles sur ou à l'intérieur ou dans un camion, il faut toujours s'assurer qu'elle soit correctement arrimée afin d'éviter d'éventuels dégâts.
c) Contrôler l'échelle après réception et avant la première utilisation pour assurer du bon état de fonctionnement de tous les composants.
d) Les échelles endommagées ou défectueuses ne doivent plus être utilisées. Ne prêter l'échelle qu'à des personnes habilitées à l'utiliser.
e) Pour les utilisateurs professionnels, un contrôle régulier s'impose.
f) Sécurité partielle, pour que l'échelle soit parfaitement adaptée à l'utilisation prévue.
g) Ne pas surcharger l'échelle, respecter la charge maximale admissible.
h) Respecter les indications relatives à l'inclinaison de l'échelle, par exemple 4:1, c'est-à-dire 4 unités de hauteur pour 1 unité de distance par rapport au mur. Ces indications sont valables pour un échelon ou un marche propre et sec. Ces indications ne sont pas valables en cas de neige, de glace, de graisse ou d'huile.
i) Avant d'utiliser une échelle pour travailler, il est recommandé de procéder à une évaluation des risques en tenant compte des dispositions légales du pays d'utilisation.

2. Mise en place et montage de l'échelle
a) L'échelle doit être positionnée correctement, par exemple l'angle d'une échelle simple par rapport au mur (angle +/- 1), les marches doivent toujours être à l'horizontale et une échelle autro-stable doit être complètement ouverte et bloquée.
b) Les crochets de sécurité et autres systèmes de blocages s'ils sont présents doivent être utilisés.
c) L'échelle doit être posée sur un support plan, stable et antidérapant.
d) Une échelle simple doit être posée contre une surface plane et immobile et sécurisée par exemple par un dispositif de sécurité antidérapant ou par un tiers.
e) L'échelle ne doit jamais être déplacée par le haut.
f) Si l'échelle est utilisée à proximité d'une zone de circulation au risque de collisions par exemple avec des piétons, des véhicules ou des portes. Sécuriser les portes (pas les issues de secours) et fenêtres dans la champ de travail directement si possible être verrouillées.
g) Tous les équipements doivent être conformes à la norme EN 131 ou à une norme équivalente, par exemple les lignes hautes tensions ou autres lignes non protégées ainsi que d'autres dangers électriques.
h) L'échelle ne doit pas être utilisée au-dessus de la hauteur des épaules, sauf si elle est équipée de mains courantes.
i) L'échelle ne doit pas reposer sur des surfaces glissantes comme par exemple de la glace, des surfaces brillantes ou polies, sauf si un grand les précautions nécessaires pour empêcher l'échelle de pouvoir déraper.

3. Utilisation de l'échelle
a) Ne pas dépasser la poids maximum de charge de l'échelle.
b) Ne pas trop s'incliner sur l'utilisant pour ne pas perdre l'équilibre. Ne pas monter entre les montants de l'échelle et rester avec ses deux pieds sur la même échelon.
c) Ne pas monter sur une échelle simple sans avoir pris des mesures simple sans utiliser un harnais ou autre système de protection contre les chutes.
d) Ne pas utiliser d'échelle auto-stable pour monter sur un autre étage ou niveau.
e) Ne pas monter sur la dernière marche d'une échelle simple ou sur le plateau avec ses pieds.
f) Ne pas utiliser les deux dernières échelons ou marches d'une échelle sans plateforme ni rambarde de sécurité pour travailler ou se tenir debout.
g) Ne pas monter sur les quatre derniers échelons ou marches d'une échelle trois plans ouverte sans la rambarde intermédiaire pour travailler ou se tenir debout.
h) Une échelle ne doit être utilisée que pour des travaux légers et de courte durée.
i) Pour les travaux électriques, utiliser uniquement des échelles non conductrices.
j) Ne pas utiliser l'échelle en extérieur par mauvais temps par exemple par gros vent.
k) Prendre des précautions contre le déplacement involontaire de l'échelle.
l) Verrouiller si possible les portes (sauf portes de secours) et fenêtres dans la champ de travail.
m) Monter et descendre face à l'échelle.
n) Bien s'agripper en montant et en descendant de l'échelle.
o) Ne pas utiliser l'échelle en se penchant.
p) Utiliser des chaussures appropriées pour monter sur l'échelle.
q) Éviter les charges latérales excessives par exemple en perçant en en béton.
r) Ne pas rester trop longtemps de manière ininterrompue sur l'échelle. La fatigue représente un danger.
s) Des échelles coulissantes servant d'accès à un niveau supérieur doivent dépasser l'endroit à atteindre d'au moins un mètre.
t) Les objets transportés pendant l'utilisation d'échelle doivent être légers et facilement maniables.
u) Éviter les activités auto-stable entre les travaux qui engendrent des pressions latérales comme par ex. le perçage de matériaux durs.
v) Toujours se maintenir avec une main en travaillant sur une échelle ou alors prévoir d'autres mesures de sécurité.

4. Réparation, entretien et stockage
Les travaux d'entretien et de réparation sur une échelle doivent être effectués par une personne habilitée et qui les effectue selon les consignes de la société KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG.
Les échelles doivent également être stockées selon les consignes de la société KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG.
Il appartient au propriétaire de l'échelle de faire remettre à l'utilisateur de l'échelle un exemplaire de l'échelle conforme. • Utilisez que des pièces de rechange originales de KRAUSE.

Informations par gli utenti (IT)

1. Prima dell'uso della scala
a) Accertarsi di essere in condizioni di salute tali da poter utilizzare la scala. In caso di condizioni di salute compromesse, ad esempio per l'assunzione di farmaci, l'uso di alcool o di droghe, l'utilizzo della scala può essere pericoloso e causare gravi incidenti.
b) Durante il trasporto della scala, sia all'interno che all'esterno, fare attenzione a non urtare e assicurarla correttamente al fine di evitare danneggiamenti.
c) Dopo la consegna e prima di ogni utilizzo, è importante controllare che la scala sia in condizioni e funzionamento.
d) Non utilizzare scale danneggiate della scala per individuare eventuali danni e assicurare un utilizzo corretto da parte di tutti i componenti.
e) Se destinata all'uso professionale, la scala deve essere sottoposta a controlli regolari.
f) Assicurarsi che la scala sia adatta all'uso previsto.
g) Non usare scale danneggiate.
h) Rispettare le indicazioni relative alla scala, come maschere di vernice fresca, sporcizia, olio o neve.
Prima dell'uso di una scala si lavoro, occorre valutare i rischi tenendo conto delle disposizioni legali del paese di utilizzo.

2. Posizionamento e installazione della scala
a) La scala deve essere posizionata correttamente corretta, ovvero con l'angolo di apertura corretto per scale da appoggio (inclinazione ca. 1:4), i gradini o le piattaforme devono essere orizzontali e le scale con libro devono essere completamente aperte.
I dispositivi di bloccaggio, se presenti, devono essere perfettamente assicurati prima dell'uso.
b) La scala deve essere posizionata su una superficie piana, stabile e antiscivolo.
c) Le scale da appoggio devono essere appoggiate contro una superficie stabile e piana, e assicurate prima dell'uso, ad es. con elementi di fissaggio o con l'impiego di un dispositivo atto a garantire la stabilità.
d) Non spostare mai la scala dall'alto.
e) Se l'utilizzo è previsto nell'area stradale, fare attenzione a non urtare ad es. con pedoni, veicoli o porte. Se possibile, fissare le porte (salvo quelle di uscita d'emergenza) e le finestre nell'area di lavoro.
f) Tutte le scale devono essere conformi alla norma EN 131.
g) Individuare tutti i rischi derivanti da componenti elettrici nell'area di lavoro, come cavi aerei o altre tensioni, ad esempio mediante l'impiego di un rilevatore.
h) La scala deve essere appoggiata sugli appositi piedini di appoggio, non si gradini o sui pioli.
i) La scale non conduttrici devono essere utilizzate se non è possibile evitare che la scala o parti di essa possano entrare in contatto con parti sotto tensione.
j) Non utilizzare come superficie di appoggio gli ultimi tre gradini/pioli di una scala a libro o doppia.
k) Non utilizzare come superficie di appoggio gli ultimi due gradini/pioli di una scala a libro senza piattaforma e non utilizzare come scala.
l) Le scale non devono essere utilizzate in condizioni avverse, ad esempio se la scala è libro non inserito telescopico.
m) Le scale devono essere usate soltanto per lavori leggeri e di breve durata.
n) Per i lavori da eseguire nell'immediato sotto tensione elettrica, non utilizzare scale con parti in metallo.
o) Non utilizzare la scala in condizioni atmosferiche avverse, ad esempio in caso vento forte.
p) Attuare ogni precauzione al fine di evitare l'uso della scala da parte di bambini.
q) Bloccare le porte (salvo le porte di uscita d'emergenza) e le finestre nell'area di lavoro, se possibile.
r) Salire e scendere sempre rivolti verso la scala.
s) Durante la salita e la discesa, tenersi saldamente alla scala.
t) Non utilizzare la scala in modo scorretto.
u) Durante la salita sulla scala, indossare calzature adatte.
v) Le scale devono essere utilizzate esclusivamente per lavori di natura non pesante.
w) Le scale non devono essere utilizzate per lavori che esercitano una pressione laterale, ad esempio per la foratura di materiali pesanti.
x) Le scale da appoggio per l'accesso ad altezze elevate devono sporgere di almeno 1 m al di sopra del punto di appoggio.
y) Gli attrezzi portati durante l'impiego di una scala devono essere leggeri e facili da maneggiare.
z) Evitare di lavorare in posizioni instabili durante l'utilizzo della scala, ad esempio per la foratura di materiali pesanti.
aa) Durante i lavori su una scala, tenersi saldamente con una mano, oppure, se ciò non fosse possibile, adottare ulteriori misure di sicurezza.

3. Riparazione, manutenzione e stoccaggio
La riparazione e la manutenzione della scala devono essere eseguiti da una persona esperta e secondo le istruzioni dell'azienda KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG.
Le scale devono essere immagazzinate secondo le istruzioni dell'azienda KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG.
Il proprietario della scala deve mettere a disposizione dell'utente le presenti istruzioni per l'uso, ai sensi della norma EN 131-2-punto 4.

3. Trasporto e deposito di scale e pedane
Le scale e pedane devono essere trasportate in modo da non arrecare alcun danno alle persone.
Scale pesanti o voluminose, per esempio scale a sfilo a più elementi, dovrebbero essere spostate da più persone per motivi ergonomici. Se possibile, andrebbero usati mezzi di trasporto, ad esempio carrelli.
Le scale e pedane devono essere protette contro l'uso da parte di persone non autorizzate.
Scale e pedane devono essere depositate in modo da essere protette da effetti dannosi. Possono insorgere danni di tipo diverso a seconda del materiale, per esempio quelli dovuti agli agenti atmosferici, all'umidità, alla temperatura, all'austerità o alla base di appoggio.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa. • GLI EXTRA e gli utensili da lavoro non sono compresi nella fornitura! • Le scale danneggiate devono essere immediatamente ritirate dalla circolazione! • Installare le scale su pavimenti incerati soltanto dopo aver preso le misure adeguate. • Non si risponde di danni causati da un impiego non conforme. • Impiegare esclusivamente parti di ricambio KRAUSE. • Gli Accessori e gli strumenti di lavoro non sono in dotazione.

Felhasználói információ (HU)

1. A létra használata előtt ellenőrizze:
a) Egészségügyi állapotának megfelelően van a létra használatához? Bizonyos egészségügyi állapotban, mint gyógyszerszedés, alkohol- vagy kábítószerfogyasztás a létra használata nem ajánlott.
b) A létrák szállításán vagy lefelszínen történő szállításakor, a lépcsőn és a létrán kívül, különösképpen arra, hogy azok megfelelő módon vannak-e rögzítve, leesőtárgyak ellen védjék.
c) A létra használatának napján ellenőrizze a létrán levő esetleges sérüléseket a biztonsági gépi használat érdekében.
d) Az ilyen felhasználók számára megfelelően működjön a létra. Ne használja a létrát akkor, ha a létra hibásnak vagy sérültnek bizonyul. Ilyen esetben a létrát ne használja tovább.
e) Ipari használat esetén a létrát rendszeresen ellenőrizni kell.
f) A létra tulajdonosa köteles az EN 131-3 -ik pontja értelmében ezt a felhasználói információt az összes felhasználónak átadni.

2. A létra felállítása és használata
a) A létrát mindig megfelelően állítsa fel, pl. a támaszlétrákénál a megfelelő szögben (támaszlétra 1:4, azaz 4 egység magasságban 1 egység távolságban a falhoz képest). A bakos létrák esetében a létra mindkét szára egyenlő távolságban legyen kinyitva.
b) Biztosító eszköz nélkül ne működjön át magasabbra a támaszlétrákról, pl. rögzítés vagy a létra stabilizátorának használatával történő biztosítás.
c) Az állítsítsa be alkalmazása előtt stabilan, sima talajra.
d) A támaszlétrát mindig biztonságosan rögzítve használja, pl. egy másik személy által.
e) A létra használata közben soha ne változtassa meg a létra helyzetét.
f) A létrák minden esetben annak látszan kell hogy látszodjanak, nem a felső lépcsőn.
g) A létrának nem szabad olyasfelé történő közlekedni, ahol a közlekedő személyek ütközhetnek a létrával. Ajtókat és kapukat, amennyiben a termék rendeltetés ilyenek, használat előtt meg kell nyitni.
h) Ügyeljen a villamos vezetékek, amennyiben a termék rendeltetés ilyenek, használat előtt meg kell nyitni.
i) A létra ne kerülhesen, emelvényen és stabilan lett, hogy álljon.
j) Ügyeljen arra, hogy a létra ne kerülhesen, emelvényen és használat előtt kiigazítsa, ha szükséges biztosítsa építésnél rögzítő vagy egyéb biztosító készülékre alkalmazzuk.
k) Ne használja a létrát, ha az rossz időjárási viszonyok miatt.
l) A létra használata közben ügyeljen arra, hogy a létra ne kerülhesen, emelvényen és jamások, ajtók. Az ajtók (kivéve vészkijáratok) és az ablakok, amennyiben lehetséges, munkaterületen zárva legyenek.
m) A munkavállalóknak lehetőséget minden olyan veszélyforrástól, melyet elektromos berendezések okozhatnak, amennyiben ilyenek a munkaterületen találhatók, megfelelő védőintézkedéseket kell tenni.
n) Mindig szembe forduljon a létrával.
o) A létrán minden esetben annak lábain kell hogy támaszkodnom, nem a felső lépcsőn.
p) Ne dőljön ki.
q) A létrákat nem szabad oldalról történő feldőlésnek ki. pl. függ fényes testek vagy
r) A létrákat nem szabad szétnyitni. Nem szabad további alapokat (pl. támaszlétrákat) nem szabad a létrákat kiegészítő megtámasztóvagy vagy a szerkezetről senki megfeledkezni.

3. A létra használata
a) A létra maximális terhelhetőségét soha ne lépje túl.
b) Ne hajoljon túlságosan oldalra a létráról. Ne állítsa a létrácsokat közé, és mindkét lábával ugyanazon a lépcsőfokon állva.
c) Biztosító eszköz nélkül ne másszon át magasabbra a támaszlétrákról, pl. rögzítés vagy a létra stabilizátorának használatával történő biztosítás.
d) Az állítsítsa be alkalmazása előtt stabilan, sima talajra.
e) Ne használja a létrát, ha az rossz időjárási viszonyok miatt.
f) A létrán minden esetben annak látszan kell hogy látszodjanak, nem a felső lépcsőn.
g) A létrának nem szabad olyasfelé történő közlekedni, ahol a közlekedő személyek ütközhetnek a létrával. Ajtókat és kapukat, amennyiben lehetséges, munkaterületen zárva legyenek.
h) A munkavállalóknak lehetőséget minden olyan veszélyforrástól, melyet elektromos berendezések okozhatnak, amennyiben ilyenek a munkaterületen találhatók, megfelelő védőintézkedéseket kell tenni.
i) Mindig szembe forduljon a létrával.
j) A létrán minden esetben annak lábain kell hogy támaszkodnom, nem a felső lépcsőn.
k) Ne dőljön ki.
l) A létrákat nem szabad oldalról történő feldőlésnek ki. pl. függ fényes testek vagy
m) A létrákat nem szabad szétnyitni. Nem szabad további alapokat (pl. támaszlétrákat) nem szabad a létrákat kiegészítő megtámasztóvagy vagy a szerkezetről senki megfeledkezni.

4. Karbantartás, tárolás
A karbantartási és javítási munkálatokat csak szakképzett személy végezheti el a KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG. előírásainak megfelelően.

Csak az EN 14183 szabványnak megfelelő pótalkatrészeket szabad használni.

A létrákat a KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG. előírásainak megfelelően kell tárolni.

A létra tulajdonosa köteles az EN 131-2. pontja értelmében ezt a felhasználói információt az összes felhasználónak átadni.

Información para el usuario (ES)

1. Antes de usar la escalera
a) ¿Está suficientemente en condiciones de utilizar la escalera? Determinadas condiciones de salud, consumo de medicamentos, uso indebido de alcohol o drogas pueden ser peligrosos durante el uso de una escalera a un riesgo para la seguridad.
b) Para evitar daños durante el transporte de escaleras en el interior o en el exterior, como en un camión, asegurar que haya sido fabricadas de manera apropiada.
c) Antes de la primera utilización de la escalera, compruebe que esté en buen estado.
d) No utilice escaleras defectuosas.
e) Inspección visual de la escalera ante daños y una utilización segura antes de cada día de trabajo en la que debe emplear la escalera.
f) Para los usuarios profesionales es requiere una comprobación regular.
g) Seguridad parcial, para que la escalera sea perfectamente adaptada a su utilización prevista.
h) No sobrecargue la escalera, respete la carga máxima permitida.
i) Eliminar todo la suciedad en la escalera, p. ej. pintura fresca, suciedad, aceite o nieve. Antes de usar la escalera, tenga en cuenta las normativas legales del país de utilización.
j) Antes de usar la escalera para trabajar, realice una evaluación de riesgos teniendo en cuenta las normativas legales en el país de empleo.

2. Posicionar y montar la escalera
a) La escalera tiene que ser empleada en la posición de empleamiento correcta, p. ej. para escaleras de apoyo con el ángulo correcto (ángulo de aprox. 75°), escalones o plataformas en horizontal y una apertura completa de una escalera de tijera.
Los dispositivos de bloqueo, si existen, deben estar bien asegurados antes de su uso.
b) La escalera debe estar sobre un suelo nivelado, horizontal e inamovible.
c) Una escalera de apoyo debe ser inclinada sobre una superficie firme, nivelada y ser asegurada antes de su uso para evitar que se deslice. Antes de usar una escalera, compruebe que no presente daños.
d) Nunca mueva la escalera desde arriba.
e) La escalera jamás puede ser levada desde arriba a una nueva posición.
f) Cuando la escalera se sitúe en la zona de tránsito, tenga en cuenta el riesgo de colisión, p.ej. con peatones, Vehículos o puertas. De ser posible, enclavar las puertas (no obturación de emergencia) y las ventanas en la zona de trabajo.
g) Todos los productos deben cumplir los requisitos de la norma EN 131 o de una norma de trabajo, p.ej. conductores de alta tensión, conductores aéreos u otros medios de instalaciones eléctricas.
h) La escalera debe ser colocada sobre sus patas, no sobre los peldaños o bien escalones.
i) Las escaleras no conductoras deben utilizarse si no se puede evitar que la escalera o partes de la misma entren en contacto con piezas conductoras.
j) No utilice los escalones o peldaños superiores de una escalera de tijera o de apoyo.
k) No utilice los dos escalones superiores de una escalera de tijera sin plataforma y no la utilice como escalera.
l) Las escaleras no deben utilizarse en condiciones adversas, p.ej. en caso de viento fuerte.
m) Tome medidas de precaución para que ningún niño juegue sobre la escalera.
n) Si es posible, enclavar las puertas (no salidas de emergencia) y ventanas en la zona de trabajo.
o) Asegúrese de que todos los componentes cumplan la norma EN 131.
p) Al ascender y descender suba siempre de frente a la escalera.
q) Al ascender y descender sujete firmemente a la escalera.
r) Al ascender y descender no trabaje en exceso.
s) Al ascender y descender no trabaje en exceso.
t) Las escaleras de apoyo para el acceso a grandes alturas deben ser desplazadas hacia fuera como mínimo 1 m sobre el punto de apoyo superior.
u) Los objetos que se transporten durante el uso de la escalera deben ser ligeros de manejar y no ser pesados.
v) Evitar trabajos que provocan una carga lateral en escaleras plegables, p. ej. perforación de materiales duros o pesados. Evite trabajos que provoquen una carga lateral.
w) Al trabajar sobre una escaleras sujetarse con una mano y en caso que esto no sea posible, tome medidas de seguridad adicionales.

4. Reparación, mantenimiento y almacenaje
Las reparaciones y el mantenimiento de la escalera deben ser ejecutados abcesos personal de una persona experta y las instrucciones de la empresa Krause Werk GmbH & Co. KG.
Solo se deben utilizar piezas de repuesto que cumplan con la norma EN 14183.
El propietario de la escalera debe poner a disposición del usuario esta información específica de acuerdo a la norma EN 131-2-punto 4.

5. Transporte y almacenaje de escaleras y tarimas
Las escaleras y tarimas deben ser almacenadas de manera que ninguna persona pueda ser puesta en peligro.
Las escaleras voluminosas, p.ej. escaleras telescópicas de varias piezas, por razones ergonómicas deben ser llevadas por más de una persona. De ser posible, se deben emplear medios de transporte, p.ej. carros de transporte.
El el transporte de escaleras y tarimas en vehículos se debe prestar at

Informacije o lastnikovem priročniku SI

1. **Pravi uporabo lestve**
- Ali ste prebrali navodila spodaj in razumeli vsebino? Določene zahteve določajo, zaradi varnosti, zlasti pri delu na višini, da uporabi lestve privedejo do nesreče.
- Pri delu na višini uporabite lestev, ki ustreza vašim potrebam. Ne izpostavljajte zaporednih, da se lestve spodaj ne prekomerno obremenjujejo.
- Pri dotikanih in pred prvo uporabo lestev preglejte in preverite stanje in delovanje vseh delov. Upravljajte samo popolnoma sestavljene lestve. Uporabljajte samo moč bili opravljeni vsi deli uporabni ter te.
- Lestve ne spreminjajte ali poskušajte jih popravljati.
- Preprečite, da se bi lestve primerna za posamezno delo.
- Ne uporabljajte nobenih poškodovanih lestev.
- Lestve odstranite iz uporabe, če niso več varne, umazanije, olje ali sneg.
- Pred uporabo lestve jo delu bi naj bila opravljena ocena tveganja pod upoštevanjem delovnega okolja in načina uporabe.

2. **Postavite in namestite lestev**
- Lestve morajo biti postavljene v položaju, ne pravilen kot postavitve za prislonske lestve, (nakloniti kot ca. 1:4), kimi ali stopnice vodoravno in popolno zaprte površine.
- Zagotovi, da lestve ne bodo premaknjene ali prevrnjene med uporabo. Zavarovanje.
- Lestev mora biti postavljena na ravni, vodoravni in nepremični podlagi.
- Prislonske lestve ne postavljajte na gladke, mokre ali mokrih tleh ali podlagah zavarovana, npr. s prilepljeni ali z uporabo primerne prispevke za zagotovitev stabilnosti.
- Lestve se ne smejo postaviti v neposredni bližini vrat.
- Ko je lestev postavljena na podlagah, ne bodo pazili na nevarnost tokrat, npr. o bližini vrat, ali na cesti, ali v bližini prometa. Ne postavite lestve, dokler vrata niso zaklenjena ali zapahnjena.
- Preverite vsa tveganja s strani električne opreme na delovnem območju, npr. visokonapetostni vodi, električna napeljava ali električne naprave.

3. **Lestve niso**
- Lestev mora biti za raztegljivi, na na kolenih za, stopnice.
- Lestve ustrezne ustrezne varnostne ukrepe, da se na lestvi ne bodo ljudi ogreti oblek.
- V kolikor je to mogoče, uporabljajte lestve, ki omogočajo, da delavec ni dela v delovnem območju.
- Ne lestve za vzpostavitve in spuščajte z prst lestvi obrnjenim obrazom.
- Pri vzpenjanju in spuščanju po lestvi se lestve bodite obrnjeni.
- Ne lestve za prenašanje materialov.
- Pri vzpenjanju po lestvi nosijo primerno obutev.
- Izogibajte se premikanjem lestvi med obremenitvijo, npr. pri vrtanju z vijakov in betoni.
- Ne lestev se ne nahajajo na premikajočih se delih opreme ali na premikajočih.
- Prislonske lestve je treba za dostop na višji vzpon potrebni najmanj 1 m nad ciljno točko.
- Ne lestve za dostop na višje ravni, razen če je na lestvi, ne bo bodo lahko na bodo ovire ali delovna oprema.
- Izogibajte se delu, ki povzroča bolne obremenitve pri dvokratnih lestvah, npr. bočno vtiranje ali obremenitve z ročnim orodjem.

4. **Pri delu na lestvi se z ene roke delite, ali v kolikor to ni mogoče, sprejmite dodatne varnostne ukrepe.**

Användarinformation SE

1. **Innan stigen används**
- Läsare Och läsare att Du använder stegen? Vissa hälsoåtgärdsnivå förhållanden, medicinmeritanvändning, alkohol- och drogmissbruk kan leda till ökade säkerhetsrisker under användning av stegen.
- Välj transport av stege på lämpligt sätt för ditt ändamål och bruk, för att undvika skador, kontrollera att stegarna har fästanordningarna på lämpligt sätt.
- Kontrollera stegen före det används för att säkerställa att det är i gott skick och att det är felfritt. Använd aldrig stegen om den är skadad.
- Ändra eller försök att reparera stegen.
- Använd stegen endast för det ändamål som den är avsedd för och använd den inte på något annat sätt.
- Använd inte stegen om den är våt, hal eller förorenad.
- Stegen får inte användas om den är skadad.
- Innan en stege används på jobbet krävs att en riskbedömning genomförts som tar hänsyn till den arbetsmiljö och det sätt på vilket stegen ska användas.

2. **Välj stegen i position och korrekt upprättning**
- Stegen skall ställas upp i den korrekta uppställningsvinkeln t.ex. korrekt uppställningsvinkel för enkla stegar (lutningsvinkel ca 1:4), stegvinkar, stegar stående och plattformsstegar, vågrätt och helt.
- Se till att stegen inte kan förskjutas eller välta när den används.
- Stegen skall stå på ett plant, vågrätt och underlag.
- En enkel stege skall placeras så att den, när den står mot en vägg, är minst 1 m över det högsta stället där stegen kommer att användas.
- Se till att stegen inte kan förskjutas eller välta när den används.
- Använd inte stegen om det är mycket blåsigt.
- Använd inte stegen om det är mycket blåsigt.
- Stegen får inte användas om det finns risk för kollisioner med t.ex. gående, fordon eller dörrar om inte åtgärder har vidtagits för att förhindra detta, t.ex. genom att använda avspärrningar.
- Stegen får inte användas i närheten av elektriska ledningar om inte tillräckliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att förhindra att stegen kommer i kontakt med dessa.
- Stegen får inte användas om det finns risk för att stegen kan komma i kontakt med dessa.
- Använd inte stegen om det finns risk för att stegen kan komma i kontakt med dessa.

3. **Använd inte stegen**
- Använd inte stegen om det finns risk för att stegen kan komma i kontakt med dessa.